



INSTALLEER ZORGELOOS ZONNEPANELEN

Een snelle, veilige en gemakkelijke installatie van zonnepanelen?

Met Preflex natuurlijk! Een dubbele solarkabel 4mm² of 6mm² en een aardingsdraad van 6mm² met de bescherming van een flexibele Preflex buis.

Installatie op een plat dak? Dan is onze starre Polvalit buis uit UV stabiel en versterkt PVC de juiste bescherming voor uw kabels.

VOORBEDRADE BUIS

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	
1234002822	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4	Haspel 200m	
1234002819	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4 + 1G6	Haspel 200m	
1234002859	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4	Rol 100m	
1234002860	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4 + 1G6	Rol 100m	
1234003141	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 6	Rol 100m	NIEUW!
1234003142	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 6 + 1G6	Rol 100m	NIEUW!

ELEKTROBUIS

REF.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
1196041400	Polvalit 20mm UVS TOPSPEED	3m
1196072400	Polvalit 25mm UVS	3m

