



# INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES SANS SOUCIS

Une installation rapide, sûre et facile de panneaux solaires?  
Bien sûr avec Preflex! Un double câble PV 4mm<sup>2</sup> ou 6mm<sup>2</sup> et un fil de terre souple 6mm<sup>2</sup> protégés par une gaine flexible Preflex. Une installation sur toit plat? Alors notre tube Polvalit en PVC renforcé et UV stable offre la meilleure protection pour vos câbles.

## GAINE PRÉCÂBLÉ

REF.	DESCRIPTION	EMBALLAGE
1234002822	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4	Bobine 200m
1234002819	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4 + 1G6	Bobine 200m
1234002859	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4	Rouleau 100m
1234002860	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 4 + 1G6	Rouleau 100m
1234003141	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 6	Rouleau 100m NOUVEAU!
1234003142	Preflex SAFE 25mm + 2x SOLAR 6 + 1G6	Rouleau 100m NOUVEAU!

## GAINE RIGIDE

REF.	DESCRIPTION	EMBALLAGE
1196041400	Polvalit 20mm UVS TOPSPEED	3m
1196072400	Polvalit 25mm UVS	3m

